



ALP MATE 36
ALP MATE 30 WS
ALP MATE 26

/
ENGINEERED IN THE
DOLOMITES

OVERVIEW



ALP MATE 36

Congratulazioni per il tuo nuovo Zaino SALEWA acquistato. Vogliamo assicurarci che tu possa capire come utilizzare il tuo nuovo Zaino SALEWA nel modo migliore. Di seguito troverai una descrizione di tutte le funzioni che offre lo zaino.

OVERVIEW



ALP MATE 30 WS

Congratulazioni per il tuo nuovo Zaino SALEWA acquistato. Vogliamo assicurarci che tu possa capire come utilizzare il tuo nuovo Zaino SALEWA nel modo migliore. Di seguito troverai una descrizione di tutte le funzioni che offre lo zaino.

ALP MATE 26

4


OVERVIEW



ALP MATE 26

Congratulazioni per il tuo nuovo Zaino SALEWA acquistato. Vogliamo assicurarci che tu possa capire come utilizzare il tuo nuovo Zaino SALEWA nel modo migliore. Di seguito troverai una descrizione di tutte le funzioni che offre lo zaino.

FEATURES



1 SUPPORTO PER BASTONCINI

Infila le punte dei bastoncini attraverso l'anello di cordino elastico/fettuccia inferiore fino alle rotelle. Assicura la parte superiore infilando i bastoncini nelle fasce di compressione laterali.



2 PARAPIOGGIA

Aprire il comparto alla base dello zaino e avvolgi lo zaino fino alla sommità con il parapioggia che trovi all'interno. Dopo l'uso, sganciare il parapioggia per asciugarlo adeguatamente.



3 CINGHIE DI REGOLAZIONE DEL CARICO

Stringi le cinghie di controllo del carico per stabilizzare lo zaino.




4 TASCHE LATERALI

Tasche a rete per un accesso rapido ad oggetti.



5 CERNIERA FRONTALE A U PER UN ACCESSO RAPIDO AL COMPARTIMENTO PRINCIPALE

(ALP MATE 36 e ALP MATE 30 WS)



6 TESSUTI SENZA PFC

FEATURES



- 1 CERNIERA FRONTALE
PER UN ACCESSO RAPIDO
AL COMPARTIMENTO
PRINCIPALE**

[ALP MATE 26]



FEATURES



1 SPLIT SHOULDER STRAP

Spallacci con sistema "Split shoulder straps" per ridurre il peso e aumentare l'area traspirante.



2 SPLIT HIPBELT

Il design della Split hipbelt riduce il contatto con la superficie, migliorando la traspirabilità.

3 COSTRUZIONE DRY BACK AIR

Il design DRY BACK AIR dello schienale riduce la superficie di contatto, permettendo la massima ventilazione e aumentando la libertà di movimento.



4 USCITA PER IL SISTEMA DI IDRATAZIONE

Inserisci il sistema di idratazione nella tasca nello schienale dello zaino. Fissa il sistema di idratazione o con i ganci o con il velcro. Sfila la cannetta dall'uscita preposta e infila nelle guide dello spallaccio.



5 CINGHIA PETTORALE

Stringi la cinghia nel mezzo del tuo sterno per avvicinare lo zaino verso il corpo. La fettuccia elastica è traspirante e ha un fit aderente.



INFORMAZIONI GENERALI



1. BENEFICI PRINCIPALI

Ricerchiamo le soluzioni migliori per gli appassionati di montagna secondo la nostra filosofia di massimizzare la leggerezza e la robustezza dei prodotti. Individuiamo i bisogni degli utenti e gli forniamo le soluzioni ottimali per le loro avventure.

ROBUSTEZZA E DURATA

Il nostro team R&D esamina con attenzione le funzioni specifiche di ogni parte dello zaino per stabilire i requisiti per la performance, seleziona i materiali migliori per progettare l'attrezzatura più robusta e più resistente.

VENTILAZIONE

La sudorazione abbassa la temperatura corporea attraverso l'evaporazione. Indossando uno zaino tradizionale, questo meccanismo non funziona perché lo schienale impedisce la ventilazione necessaria al sudore per evaporare. Inoltre, uno schienale bagnato può far sentire freddo ad ogni sosta. Tutti gli schienali degli zaini SALEWA sono progettati per assicurare un'ottima ventilazione.

DESIGN LEGGERO

Le nostre soluzioni di design sofisticate utilizzano i materiali migliori per ridurre al minimo il peso. La leggerezza è data dalla scelta ottimale di tessuto, cinghie, fettucce e altri accessori.

2. SISTEMA DI TRASPORTO

SALEWA ha sviluppato tre diversi sistemi di schienale. In base al litraggio e al fine di utilizzo, gli zaini sono attrezzati con DRY BACK AIR, DRY BACK CONTACT o DRY BACK CUSTOM. Il nostro sistema DRY BACK AIR massimizza la ventilazione e minimizza la superficie dello zaino a contatto con il corpo. Il sistema DRY BACK CONTACT tiene il baricentro dello zaino caricato vicino al corpo per assicurare il massimo controllo in salita e fornire una buona ventilazione attraverso i suoi canali d'aria. DRY BACK CUSTOM è altamente permeabile all'aria, leggero e con un sistema rapido e semplice di schienale regolabile in altezza per una calzata personalizzata.

INFORMAZIONI GENERALI



3. COME REGOLARE LO ZAINO

SEGUI LA SEQUENZA PER AVERE UN FIT IDEALE:

Carica lo zaino con tutte le cinghie del sistema di trasporto allentate (le cinghie degli spallacci, quelle di controllo del carico, della cintura, le fettucce di stabilizzazione).

1. Se lo zaino è fornito di un sistema di regolazione dello schienale, segui le istruzioni nella seguente tabella per stabilire la corretta misura di lunghezza schienale in rapporto alla lunghezza del torso dell'utente.
2. Stringi con decisione la fascia vita e posizionala appena sopra le anche. Assicurati che la cresta iliaca sia ben centrata tra i cuscinetti di imbottitura della cintura. Assicura la fibbia e stringi le cinghie.

3. Stringi (non troppo) gli spallacci in modo che la schiena sia aderente al sistema di carico. Il punto di attacco degli spallacci dovrebbe essere circa due cm sotto all'altezza della settima vertebra. Se necessario riaggiusta la lunghezza dello schienale.
4. Stringi i nastri di stabilizzazione del carico superiore, se presenti.
5. Chiudi la cinghia nel torso per alleviare il carico sugli spallacci e non dar luogo a punti di pressione.
6. Stringi le fettucce di controllo del carico in modo che gli spallacci stiano aderenti alle spalle.

MISURA DEL TORSO	TAGLIE DELLA LUNGHEZZA DELLO SCHIENALE FISSO	CUSTOM FIT PRO BACK LENGTH MALE	CUSTOM FIT PRO BACK LENGTH FEMALE
38/40cm	SHORT		SHORT
40/45cm		SHORT	MEDIUM
45/50cm	REGULAR	MEDIUM	LARGE
50/53cm		LARGE	

4. COME CARICARE LO ZAINO

Si consiglia di non riempire mai uno zaino per più del 70% del suo volume. Lo spazio extra tornerà utile nel caso, durante l'attività, lo zaino venga svuotato e caricato nuovamente in modo casuale.

- Lo spazio è limitato, è quindi necessario organizzare al meglio l'equipaggiamento. Si consiglia di caricare lo zaino nel modo seguente perché così risulti più comodo il trasporto. Le parti non rigide, come il sacco a pelo ed i vestiti di ricambio, dovrebbero essere posizionati nella parte inferiore o nel compartimento inferiore, mentre gli oggetti pesanti come l'attrezzatura da cucina, il cibo, o la tenda dovrebbero essere posti nella parte superiore, a ridosso dello schienale.
- Gli oggetti di valore come i documenti, il denaro, le chiavi possono essere riposti nella tasca specifica.

- Riponi gli oggetti di cui avrai bisogno più spesso come vestiti di ricambio, borraccia, cartina, bussola, snacks ecc. nella parte superiore o nelle tasche esterne.
- Lega gli oggetti più lunghi (come i bastoncini della tenda) al lato dello zaino utilizzando le cinghie di compressione. Le loro estremità possono essere riposte all'interno delle tasche laterali. Gli oggetti più ingombranti e grossi (materassino, tenda) possono essere montati all'esterno con delle cinghie di compressione.
- Nel compartimento principale puoi inserire l'attrezzatura da cucina, il cibo, vestiti, oggetti personali, secondo la priorità di utilizzo.

5. MANUTENZIONE

Gli zaini non necessitano di manutenzione. Le eventuali macchie possono essere lavate con dell'acqua. Le cerniere possono essere trattate con del silicone o dell'olio. Tuttavia, se lo zaino viene usato spesso in zone sabbiose, non si dovrebbe usare l'olio e il silicone, dal momento che questi trattengono la polvere. Se le cerniere si dovessero bloccare, possono essere pulite con uno spazzolino.

6. CONTATTI

Hai delle domande o hai bisogno di un consiglio? Contattaci al sito www.salewa.it/it/contacts/